

OBSADY FREZÓW

Obsady frezów HT22
Zaślepka obsady HT22
Śruba mocująca HT22
Zatyczka HT22
Uszczelka dolnej części HT22
Obsady frezów HT11
Zaślepka obsady HT11
Śruba mocująca HT11
Zatyczka HT11
Uszczelka dolnej części HT11
Obsada brzegowa potrójna
Obsady proste
Wybijaki frezów

